

RC-2779B 和原廠遙控器=>按鍵對照表

NO	新做遙控器	RC-200	NO	新做遙控器	RC-200
01	電源	POWER	30	顯示	MIX
02	影音源 AVTV	VIDEO	2F	1	1
03	螢幕比例	SIZE	32	2	2
04	數位電視	DVI	33	3	3
05	色差信號	RGB	34	4	4
06	PC/HD	COMPONENT	35	5	5
07	VGA	S-VIDEO	36	6	6
08	紅	紅	37	7	7
09	綠	綠	38	8	8
10	黃－	黃－	39	9	9
11	藍＋	藍＋	40	0	0
12	(A)PIP	TV	41	100(ENTER)	100
13	(B)PIP 替換	SCART	42	頻道往返	RETURN
14	PIP 位置	C-Chip	43	立體/雙語	CANCEL
15	PIP 來源	SOURCE	44	睡眠/定時	INDEX
16	影像	CCD	45	畫面暫停	TEXT-on/off
17	聲音	AUDIO	46	設定鍵	沒作用
18	上(▲)	上(▲)		47KEY	
19	下(▼)	下(▼)			
20	左《箭頭	左《箭頭			
21	右》箭頭	右》箭頭		PAGE 上	沒作用
22	OK 確認	ENTER		PAGE 下	沒作用
23	目錄	MENU			
24	離開	HOLD			
25	音量＋	VOL＋			
26	音量－	VOL－			
27	選台＋▲	CH＋			
28	選台－▼	CH－			
29	靜音	MUTE	07-237-7722		三菱電子公司

WS-L001
RC-2779BDIGIFOX 液晶遙控
RC-200