

NO	新做遙控器	RC-6224	NO	新做遙控器	RC-6224
01	電源	POWER-ON	30	顯示	RECALL
02	影音源 AVTV	VIDEO	2F	1	※
03	螢幕比例	※	32	2	※
04	數位電視	※	33	3	※
05	色差信號	※	34	4	※
06	PC/HD	RGB/PC	35	5	※
07	VGA	DVD/HD	36	6	※
08	紅	※	37	7	※
09	綠	※	38	8	※
10	黃	※	39	9	※
11	藍+	SCREEN	40	0	※
12	(A)PIP	POW-OFF	41	100(ENTER)	※
13	(B)PIP 替換	※	42	頻道往返	
14	PIP 位置	※	43	立體/雙語	
15	PIP 來源	※	44	睡眠/定時	OFF TIMER
16	影像	PICTURE	45	畫面暫停	FREEZE
17	聲音	ZOOM	46	設定鍵	沒作用
18	上(▲)	上(▲)			
19	下(▼)	下(▼)			
20	左《箭頭	左《箭頭			
21	右》箭頭	右》箭頭			
22	OK 確認	※			
23	目錄	MENU			
24	離開	EXIT			
25	音量+	VOL+			
26	音量-	VOL-	RC-6224 實際使用鍵 22Key		
27	選台+▲	ZOOM+			
28	選台-▼	ZOOM-			
29	靜音	MUTE	07-237-7722 三菱電子企業有限公司		

WS-L001



NIC_OP-42M1
RC-6224

