

NO	WS-306	原遙控名稱	COLD	NO	WS-306	原遙控名稱	COLD
01	電源	電源	1995	31	螢幕比例	大小	3339
02	訊號源-AV	電視/影音	0731	32	子母畫面 A	畫中畫	7131
03	1	1	6683	33	PIP 替換 B	互換	8667
04	2	2	7707	34	PIP 位置 C	位置	4875
05	3	3	7195	35	PIP 來源 D	※	※
06	4	4	8219	36	畫面暫停	畫面靜止	1243
07	5	5	3787	37	確認 OK	※	※
08	6	6	4811	38	上(▲)	副頻道-選擇▲	8155
09	7	7	4299	39	下(▼)	副頻道-選擇▼	4363
10	8	8	5323	40	左《箭頭	調整-	9179
11	9	9	5835	41	右》箭頭	調整+	3851
12	0	0	6347	42	聲音	音效	6171
13	100-(ENT)	+100	6859	43	影像	圖像模式	4635
14	往返	頻道往返	7371	44	目錄	目錄	6619
15	顯示	DISPLAY	3579	45	跳出	※	※
16	睡眠	睡眠	0219	46	標準	自動調整	6107
17	雙語	雙語	1019	47	SET-節目表	記憶頻道	5659
18	靜音	靜音	2043	48	設定	※	※
19	選台=>▲	頻道=>▲	2555			共 40-KEY	
20	選台=>▼	頻道=>▼	5595				
21	音量大+	音量大+	4603				
22	音量小-	音量小-	4091		2008/04		
23	電視	TEXT/TV	7643				
24	數位電視	高畫質電視	2507				
25	色差信號	※	※				
26	PC/HD	電腦	9707				
27	(紅)	亮度	5147				
28	(綠)	※	※		http://www.3030.com.tw		
29	(黃)-	※	※				
30	(藍)+	※	※				

【 安排在 004】
(Venus)維納斯



【 B004 】
RC-1995B

