

NO	WS-306	原遙控名稱	COLD	NO	WS-306	原遙控名稱	COLD
01	電源	電源	2299	31	螢幕比例	寬螢幕	6651
02	訊號源-AV	電視/影音	7371	32	子母畫面 A	子母畫面	7883
03	1	1	8907	33	PIP 替換 B	互換	6139
04	2	2	9931	34	PIP 位置 C	主/副	3067
05	3	3	9419	35	PIP 來源 D	※	※
06	4	4	0443	36	畫面暫停	定格	2795
07	5	5	0475	37	確認 OK	選單/輸入	5803
08	6	6	1499	38	上(▲)	雙上(▲)	4779
09	7	7	0987	39	下(▼)	雙下(▼)	2283
10	8	8	2011	40	左《箭頭	雙左《箭頭	6315
11	9	9	2523	41	右》箭頭	雙右》箭頭	6827
12	0	0	3035	42	聲音	聲音模式	3819
13	100-(ENT)	+/- 頻道	4059	43	影像	畫質模式	3307
14	往返	返回	3547	44	目錄	功能鍵	4331
15	顯示	※	※	45	跳出	Caption	3755
16	睡眠	※	※	46	標準	自動掃描	5355
17	雙語	雙語	7675	47	SET-節目表	喜好頻道	5291
18	靜音	靜音	2811	48	設定	※	※
19	選台=>▲	CH+▲	6859			共 38-KEY	
20	選台=>▼	CH-▼	8395				
21	音量大+	音量▲	2555				
22	音量小-	音量▼	7163				
23	電視	※	※				
24	數位電視	※	※				
25	色差信號	※	※				
26	PC/HD	※	※				
27	(紅)	※	※				
28	(綠)	※	※				
29	(黃)-	上(下鍵)	3243				
30	(藍)+	上(上鍵)	4267				

【 安排在 013】
BRAND 白朗



【 B013】
RC-2299

