

NO	WS-306	原遙控名稱	COLD	NO	WS-306	原遙控名稱	COLD
01	電源	POWER	01	31	螢幕比例 16:9	※	※
02	訊號源-AV	SOURCE	0A	32	子母畫面 A	※	※
03	1	1	0D	33	PIP 替換 B	※	※
04	2	2	0E	34	PIP 位置 C	※	※
05	3	3	0F	35	PIP 來源 D	※	※
06	4	4	11	36	畫面暫停	※	※
07	5	5	12	37	確認 OK	ENTER	05
08	6	6	13	38	上(▲)	上-CH+	10
09	7	7	15	39	下(▼)	上-CH-	14
10	8	8	16	40	左《箭頭	上-VOL-	18
11	9	9	17	41	右》箭頭	上-VOL+	1F
12	0	0	1A	42	聲音	※	※
13	100-(ENT)	100	19	43	影像	※	※
14	往返	LAST	1B	44	目錄	MENU	07
15	顯示	DISPLAY	09	45	跳出	※	※
16	睡眠	SLEEP	0B	46	標準	※	※
17	雙語	MTS	08	47	SET-節目表	※	※
18	靜音	MUTE	00	48	設定	※	※
19	選台=>▲	CH+	02		RC-2285	使用鍵 29Key	
20	選台=>▼	CH-	06				
21	音量大+	VOL+	03				
22	音量小-	VOL-	04				
23	電視	TV	0C				
24	數位電視	※	※		2008/11		
25	色差信號	※	※		JMY2005		
26	PC/HD	※	※		SYS	00FF	
27	(紅)	※	※		IC	UPD6121	
28	(綠)	※	※				
29	(黃)-	※	※				
30	(藍)+	※	※				

【 安排在 C065 】
ViewSonic
(F : 2811)



【 C065 】
ViewSonic RC-2811

