

| NO | WS-2011A  | 原遙控名稱   | NO | WS-2011A  | 原遙控名稱    |
|----|-----------|---------|----|-----------|----------|
| 01 | 電源        | POWER   | 31 | 螢幕比例 16:9 | 2-4-12   |
| 02 | 訊號源-AV    | AV-1    | 32 | 子母畫面 A    | 圖        |
| 03 | 1         | 1       | 33 | PIP 替換 B  | 圖        |
| 04 | 2         | 2       | 34 | PIP 位置 C  | 圖        |
| 05 | 3         | 3       | 35 | PIP 來源 D  | 圖        |
| 06 | 4         | 4       | 36 | 畫面暫停      | 圖        |
| 07 | 5         | 5       | 37 | 確認 OK     | OK       |
| 08 | 6         | 6       | 38 | 上(▲)      | 上(▲)     |
| 09 | 7         | 7       | 39 | 下(▼)      | 下(▼)     |
| 10 | 8         | 8       | 40 | 左《箭頭      | 左《箭頭     |
| 11 | 9         | 9       | 41 | 右》箭頭      | 右》箭頭     |
| 12 | 0         | 0       | 42 | 聲音        | S.MODE   |
| 13 | 100-(ENT) | 2-4-12  | 43 | 影像        | P. MODE  |
| 14 | 往返        | 頻道往返    | 44 | 目錄        | MENU     |
| 15 | 顯示        | DISPLAY | 45 | 跳出        | 圖        |
| 16 | 睡眠        | 圖       | 46 | 標準        | 圖        |
| 17 | 雙語        | /       | 47 | SET-節目表   | 圖        |
| 18 | 靜音        | MUTE    | 48 | 最愛 CATV   | HDMI-1   |
| 19 | 選台=>▲     | 頻道+     | 49 | 設定        | ※        |
| 20 | 選台=>▼     | 頻道-     |    |           | 共 49-KEY |
| 21 | 音量大+      | 音量大     |    |           |          |
| 22 | 音量小-      | 音量小     |    |           |          |
| 23 | 電視        | AV-2    | 31 |           | HDMI-2   |
| 24 | 數位電視      | AV-3    |    |           | RGB      |
| 25 | 色差信號      | AV-4    |    |           |          |
| 26 | PC/HD     | AV-5    |    |           |          |
| 27 | (紅)       | (紅)     |    |           |          |
| 28 | (綠)       | (綠)     |    |           |          |
| 29 | (黃)-      | (黃)-    |    |           |          |
| 30 | (藍)+      | (藍)+    |    |           |          |

WS-2011A  
模型



CLU-970  
按鍵名稱=位置對照

