

NO	新做遙控器	RC-T3137	NO	新做遙控器	RC-T3137
01	電源	POWER	30	顯示	※
02	影音源 AV/TV	INPUT	2F	1	※
03	螢幕比例	POP/SIZE	32	2	※
04	數位電視	※	33	3	※
05	色差信號	※	34	4	※
06	PC/HD	PC	35	5	※
07	VGA	※	36	6	※
08	紅	SURROUND	37	7	※
09	綠	SETUP	38	8	※
10	黃-	N	39	9	※
11	藍+	R	40	0	※
12	(A)PIP	PIP	41	100(ENTER)	ASPECT(方向)
13	(B)PIP 替換	※	42	頻道往返	※
14	PIP 位置	※	43	立體/雙語	※
15	PIP 來源	※	44	睡眠/定時	OFF TIMER
16	影像	PICTUER	45	畫面暫停	※
17	聲音	SOUND	46	設定鍵	沒作用
18	上(▲)	上(▲)			
19	下(▼)	下(▼)			
20	左《箭頭	左《箭頭			
21	右》箭頭	右》箭頭			
22	OK 確認	STOP			
23	目錄	※			
24	離開	※			
25	音量+	VOL+			
26	音量-	VOL-			RC-3137 實際使用鍵 21Key
27	選台+▲	※			
28	選台-▼	※			
29	靜音	MUTE			

WS-L001



Toshiba-電漿電視
RC-T3137

