

NO	RC-9595S	原遙控名稱	NO	RC-9595S	原遙控名稱
01	電源	電源	31	自動掃描	※
02	電視/影音	※	32	C1	※
03	1	1	33	C2	※
04	2	2	34	鎖定	※
05	3	3	35	解鎖	MENU
06	4	4	36	目錄	※
07	5	5	37	上(▲)	※
08	6	6	38	下(▼)	※
09	7	7	39	左《箭頭	※
10	8	8	40	右》箭頭	※
11	9	9	41	聲音	※
12	0	0	42	影像	※
13	100	100	43	選擇	※
14	往返	※	44	跳出	CALL
15	記入(ENT)	ENTER	45	設定	※
16	顯示	聲音	46	標準	※
17	靜音	MUTE	47	SET	※
18	選台=>▲	選台▲			
19	選台=>▼	選台▼			
20	音量大-右	音量▲			
21	音量小-左	音量▼			
22	雙語	MTS I / II			
23	睡眠	※			
24	有線電視	影像			
25	增加	※			
26	刪除	※			
27	微調-(紅)	※			
28	微調+(綠)	※			
29	常用頻-(黃)	※			
30	常用頻+(藍)	CH RTN			
					http://www.3030.com.tw

位置對照表
RC-9595S



(TOSHIBA)東芝
CT-90120

