

NO	新做遙控器	RC-9979	NO	新做遙控器	RC-9979
01	電源	POWER	30	顯示	DISPLAY
02	影音源 AV/TV	SOURCE	2F	1	1
03	螢幕比例	P.SIZE	32	2	2
04	數位電視	MTW	33	3	3
05	色差信號	※	34	4	4
06	PC/HD	※	35	5	5
07	VGA	取出	36	6	6
08	紅	紅	37	7	7
09	綠	綠	38	8	8
10	黃-	黃-	39	9	9
11	藍+	藍+	40	0	0
12	(A)PIP	PIP	41	100(ENTER)	-/--
13	(B)PIP 替換	PPI-POS	42	頻道往返	CHRTN
14	PIP 位置	PIP-SIZE	43	立體/雙語	MTS
15	PIP 來源	PIP-STILL	44	睡眠/定時	SLEEP
16	影像	P.MODE	45	畫面暫停	※
17	聲音	A.MODE	46	設定鍵	沒作用
18	上(▲)	上(▲)			
19	下(▼)	下(▼)			
20	左《箭頭	左《箭頭			
21	右》箭頭	右》箭頭			
22	OK 確認	AUTO			
23	目錄	MENU			
24	離開	EXIT			
25	音量+	VOL+			
26	音量-	VOL-			
27	選台+▲	CH+			RC-9979 實際使用鍵 43 Key
28	選台-▼	CH-			<a href="http://www.3030.com.tw">http://www.3030.com.tw</a>
29	靜音	MUTE			

## GV46L HDTV RC-9979



## VIZIO-液晶電視 RC-9979

